

RUBIS G2 G3

Compressori a Spirali

da 2,2 a 14.8 kW



**Senza
Olio**

**SEMPLICE
AFFIDABILE
EFFICACE**



RUBIS G2 e G3

Compressori a Spirali
da 2,2kW a 14,8kW



**Senza
Olio**

OFL - 37



La nostra gamma di centrali **RUBIS** fornisce aria 100 % priva di olio.

Le unità sono composte da uno o più moduli controllati dal software Eole 6090 detto 'multilivello' che garantisce un funzionamento ottimizzato e continuo dell'intero sistema.

Numerosi programmi sono messi a disposizione, avviamento, arresto automatico, riavvio in caso di interruzione di corrente...

scelta del livello prioritario, equilibrio del numero di ore...

Il livello di rumore della gamma **RUBIS** è straordinariamente basso.

■ Aria 100% esente da olio

- Secondo ISO 8573-1 Classe O.
- Soddisfa tutte le esigenze del settore.
- Classe laboratorio e alimentare.

■ Software «multilivello» fino a 10!

- Controllo automatico dei moduli
- Sicurezza ottimizzata

■ Basso livello di rumore

- Qualunque sia la potenza selezionata, il design modulare consente di avere un basso livello di rumore.
- Questo compressore può essere installato vicino a una postazione di lavoro (50 dB(A)).

■ Manutenzione

- Sostituzione del filtro dell'aria una volta all'anno
- Sostituzione delle cinghie a titolo precauzionale ogni 2 anni.
- Scambio standard del motore e della testa di compressione ogni 8 anni.



Controllore Eole 6090

RUBIS G2 - G3

Compressori a Spirali

da 2,2kW a 14,8kW



Caratteristiche Tecniche

Modello	Referenza	Potenza Nominale	Pressione *	Flusso aria versione		Ø uscita	Dimensioni			Peso	Livello sonoro
				8 bar m³/h	10 bar m³/h		Long. mn	Larg. mn	Haut. mn		
RUBIS 22	OFL - 22	2.2	8 ou 10	14.4	12	1/2"	640	730	820	110	53
RUBIS 37	OFL - 37	3.7	8 ou 10	24	20.4	1/2"	550	630	900	90	52
RUBIS 74	OFL - 74	7.4	8 ou 10	48	40.8	1/2"	850	730	1280	185	56
RUBIS 111	OFL - 111	11.1	8 ou 10	72	61.2	1/2"	920	750	1750	435	58
RUBIS 148	OFL - 148	14.8	8 ou 10	96	81.60	1"	1520	980	1350	520	61

Dati di performance secondo ISO 1217, Annexe C
Con riserva di modifiche tecniche

RUBIS G2 G3

Compressori a Spirali



**SEMPLICE
AFFIDABILE
EFFICACE**



Eole Italia:
Mr. COLETTI Claudio
Tel.: +39.339.733 6361

eole.italia@gmail.com
www.eolefrance.fr