

BELT DRIVE

Compressori Rotativi a Vite

Trasmissione a
Cinghia

da 5.5 a 15 kW



**SEMPLICE
AFFIDABILE
EFFICIENTE**



BELT DRIVE

Compressori a Vite trasmissione a Cinghia
5.5 a 15 kW



La nostra gamma di compressori **BELT DRIVE** è un soluzione semplice ed economica per una produzione efficace di aria compressa. Questi compressori sono silenziosi, affidabili e la loro manutenzione è molto semplice. Facile da installare, l'allarme del controller impedirà errori di cablaggio. **Bassa manutenzione e molto economica.**

■ Trasmissione a cinghia

- Griglia di protezione su tutta la gamma.
- Sostituzione delle cinghie molto semplice.
- Pressione di esercizio che può variare nel tempo.

■ Ventilazione meccanica e circuito dell'olio

- Un ventilatore elicoidale comandato da un termostato per un raffreddamento efficiente.
- Nessuna valvola termostatica per limitare i costi di manutenzione del compressore
- Tubazioni rigide che non richiedono nessuna operazione di manutenzione.

■ Classe del motore IE3, IP 54 Classe F

- Minor consumo energetico. Contribuisce alla protezione dell'ambiente.
- Protezione contro la polvere e l'acqua.
- Prestazioni del motore in classe F.

■ Pannello di controllo EOLE 6070

- Orologio per la messa in servizio e lo spegnimento automatico
- Controllo del senso di rotazione (allarme in caso di inversione)
- Promemoria delle operazioni di manutenzione in funzione delle ore.
- Controllo e monitoraggio remoto tramite "connessione wifi" opzionale.

■ Intervalli di manutenzione

- Sostituzione del filtro dell'olio, del filtro dell'aria e del separatore una volta all'anno o ogni 2000 ore.



BELT DRIVE

Compressori a Vite
trasmissione a Cinghia

5 a 15 kW



Trasmissione a Cinghia

Caratteristiche tecniche

Modello	Referenza	Potenza nominale	Volume d'aria versione			Ø di uscita	Dimensioni			Peso	Livello Sonoro
			8bar	10bar	12bar		Lung. mm	Larg. mm	Alt. . mm		
		kW	m³/h							kg	dB(A) +/- 3 dB
BELT DRIVE 55	BD - 55	5.5	48	42	30	3/4"	800	650	870	180	62
BELT DRIVE 75	BD - 75	7.5	66	60	45	3/4"	800	650	870	190	62
BELT DRIVE 110	BD - 110	11	102	96	72	1"	850	810	970	275	65
BELT DRIVE 150	BD - 150	15	132	120	102	1"	850	810	970	285	65

Dati misurati in servizio in accordo con ISO 1217, Annex C
Su riserva di modifiche tecniche



Éole France Paris

2 rue des longues raies
Tel : + 33 1 64 44 14 91

Service commercial :
eole.italia@gmail.com

Service technique - SAV :
service@eolefrance.fr

www.eolefrance.fr