

CATALOGO ÉOLE ITALIA COMPRESSORI



Il nostro asse di sviluppo:
**produrre macchine
SEMPLICI, AFFIDABILI, EFFICACI.**

I nostri impegni:
QUALITÀ, SERVIZIO, DISPONIBILITÀ.

www.eole-italia.it
www.eolefrance.fr



GAMMA DI COMPRESSORI VITE

BELT DRIVE | BD

ELAN | DD

VELOCITA' VARIABILE

ZEPHYR | NVPM

MISTRAL | VPM

MISTRAL 2S | VPM 2S

LAZ'AIR | LAZ

SPIRALI

RUBIS | OFL

TOPAZE | HSC

PISTONI

PISTONI | DB

INSONORIZZATI | DBS

MEDICALI | OF

OFP

TERMICI

ECO / SC



BELT DRIVE

Compressori a vite
Trasmissione a cinghia
da 5,5 a 15 kW

BD

La nostra gamma di compressori BD è una soluzione economica per una produzione efficiente di aria compressa. Questi compressori sono silenziosi, affidabili e la loro manutenzione è molto semplice.



VENTILAZIONE MECCANICA E CIRCUITO DELL'OLIO

- Una ventola per un raffreddamento efficace.
- Assenza di valvola termostatica riduce i costi di manutenzione del compressore.
- La tubazione rigida non richiede alcuna operazione di manutenzione.



Trasmissione a cinghia con griglia di protezione

CLASSE DEL MOTORE IE3, IP 54 E ISO CLASSE F

- Consumo energetico ridotto.
- Contribuisce alla protezione dell'ambiente.
- Protezione da polvere e acqua.
- Prestazioni dei motori classe F.

ÉOLE CONTROL I

- Uso semplice.
- Orologi giornalieri programmabili = avvisi e arresti automatici.

ESISTE VERSIONE SU SERBATOIO CON ESSICCATORE D'ARIA



* Stock réel sur : www.eolefrance.fr

IN STOCK ! *

	kW	Cv	V / F / Hz	giri/mn	Portata aria m3/h versione		db(A)	Raccordi	Dimensioni	Peso netto
					10 bar	12 bar	+/- 3 dB	Ø	L / l / h	Kg
BD 55	5,5	7,5	400 / 3 / 50	2 900	42	-	62	3/4	850 / 750 / 1 010	250
BD 75	7,5	10	400 / 3 / 50	2 915	60	45	62	3/4	850 / 750 / 1 010	250
BD 110	11	15	400 / 3 / 50	2 930	96	72	65	1	900 / 850 / 1 100	365
BD 150	15	20	400 / 3 / 50	2 930	120	102	65	1	900 / 850 / 1 100	365

ELAN

Compressori a vite
Trasmissione diretta
15 a 315 kW

DD

La nostra gamma di compressori ELAN è progettata per offrire un'affidabilità a prova di tutto. Un accoppiamento diretto semi-elastico tra il motore e il compressore garantisce un'eccellente efficienza.



NESSUNA PERDITA DI ENERGIA NELLA TRASMISSIONE

- L'accoppiamento diretto limita le perdite di energia.

ÉOLE CONTROL I O II (a seconda della versione)

- Visualizzazione chiara di tutti i parametri.
- Numero totale di ore e ore di carico.
- Promemoria per le operazioni di manutenzione.
- Sicurezza in caso di errore di cablaggio.
- Avvio e arresto locale o a distanza.
- Orologi giornalieri programmabili = avvisi e arresti automatici.

MOTEUR IE3 ET IE4 SELON VERSION ET VENTILATEURS SURDIMENSIONNÉS

- Haut rendement.
- Dépense énergétique réduite.
- Excellent refroidissement offrant une longévité accrue.



Trazione diretta

IN STOCK ! *

	kW	Cv	V / F / Hz	giri/mn	Portata aria m3/h versione			db(A) +/- 3 dB	Raccordi Ø	Dimensioni L / l / h	Peso netto Kg
					8 bar ^(*)	10 bar	12 bar ^(*)				
DD 150	15	20	400 / 3 / 50	2 930	132	120	102	64	1	1 160 / 750 / 1 100	330
DD 220	22	30	400 / 3 / 50	2 940	204	192	168	66	1	1 350 / 895 / 1 150	380
DD 300	30	40,5	400 / 3 / 50	2 950	312	276	228	68	1 1/2	1 500 / 1 000 / 1 195	560
DD 370	37	50	400 / 3 / 50	2 950	372	330	300	68	1 1/2	1 500 / 1 000 / 1 195	560
DD 450	45	61	400 / 3 / 50	2 970	432	372	348	70	1 1/2	1 500 / 1 000 / 1 195	620
DD 550	55	75	400 / 3 / 50	2 970	552	480	432	72	2	1 900 / 1 300 / 1 600	950
DD 750	75	100	400 / 3 / 50	2 970	850	680	570	72	2	1 800 / 1 400 / 1 660	1 350
DD 900**	90	120	400 / 3 / 50	2 970	930	810	750	75	2	2 000 / 1 540 / 1 800	1 900
DD 1100**	110	150	400 / 3 / 50	2 980	1 170	990	930	75	DN 65	2 100 / 1 535 / 1 800	2 400
DD 1320**	132	180	400 / 3 / 50	2 980	1 380	1 200	1 110	78	DN 65	3 200 / 1 566 / 1 800	2 510
DD 1600**	160	220	400 / 3 / 50	2 980	1 590	1 380	1 230	80	DN 80	2 800 / 1 775 / 2 180	3 200

(**) Su Ordine



* Stock réel sur : www.eolefrance.fr

ZÉPHYR

Compresseurs à vis Vitesse variable à entraînement direct
Moteur à aimants permanents
4 à 75 kW



NVPM

I compressori a vite ZÉPHYR rappresentano una vera rivoluzione nel mondo dell'aria compressa, offrendo a tutti l'accesso a macchine molto efficienti dal punto di vista energetico.

ÉOLE CONTROL I

- Sicurezza di inversione di fase, cambio automatico della pressione per esigenze specifiche.

EFFICIENZA COSTANTE

- Un motore ad altissima efficienza IE4 abbinato a un variatore di frequenza permette di adattare con precisione il funzionamento del compressore al tuo fabbisogno di aria compressa.



ÉOLE CONTROL I

Blocco di compressione ultra compatto



Motore IE4 a magneti permanenti. Trazione diretta



ESISTE IN VERSIONE SU SERBATOIO CON ESSICCATORE D'ARIA

IN STOCK ! *

	kW	Cv	V / F / Hz	Portata aria m ³ /h versione		db(A) +/- 3 dB	Raccordi Ø	Dimensioni L / l / h	Peso netto Kg
				8 bar	10 bar				
NVPM 6	4	6	400 / 3 / 50	-	26	60	3/4	800 / 550 / 800	100
NVPM 10	7,5	10	400 / 3 / 50	-	54	69	3/4	800 / 650 / 950	145
NVPM 15	11	15	400 / 3 / 50	108	90	74	1	900 / 750 / 1 030	190
NVPM 20	15	20	400 / 3 / 50	138	110	74	1	900 / 750 / 1 030	220
NVPM 30	22	30	400 / 3 / 50	198	180	76	1	1 080 / 830 / 1 120	295
NVPM 50	37	50	400 / 3 / 50	-	300	76	1 1/2	1 230 / 950 / 1 220	410
NVPM 75**	55	75	400 / 3 / 50	552	444	72	2	1 800 / 1 785 / 1 435	1 140
NVPM 100**	75	102	400 / 3 / 50	720	640	72	2	1 800 / 1 360 / 1 658	1 200

(**) Su Ordinazione



* Stock réel sur : www.eolefrance.fr

MISTRAL

Compresseurs a vite a Velocità Variabile a Trasmissione diretta
Motore a magneti permanenti
da 7,5 a 132 kW



VPM

Una soluzione semplice, efficace e duratura. Tutti i componenti della macchina sono sovradimensionati. Permettono un utilizzo 24 ore su 24 in ambienti difficili. Dotata di un motoriduttore sincrono a magneti permanenti ad altissima efficienza, la macchina consuma poca energia e adatta la sua velocità in base al reale fabbisogno di aria compressa.

ÉOLE CONTROL I OU II (a seconda della versione)

- Sicurezza contro l'inversione di fase, cambio automatico della pressione per un'esigenza specifica.

EFFICIENZA COSTANTE

- Il design dei nostri motori a magneti permanenti permette di mantenere la stessa efficienza a qualsiasi velocità di rotazione.
- Motore ad alto rendimento IE4 e IE5 a seconda della versione



Blocco di compressione sovradimensionato



ÉOLE CONTROL I O II

IN STOCK ! *

	kW	Cv	V / F / Hz	giri/mn	Portata aria m ³ /h versione			db(A) +/- 3 dB	Raccordi Ø	Dimensioni L / l / h	Peso netto Kg
					8 bar	10 bar	12 bar				
VPM 75	7,5	10	400 / 3 / 50	3 000	66	60	48	62	3/4	850 / 630 / 970	240
VPM 110	11	15	400 / 3 / 50	2 500	108	96	72	65	1	1 160 / 750 / 1 100	330
VPM 150	15	20	400 / 3 / 50	3 000	132	108	102	64	1	1 160 / 750 / 1 100	330
VPM 220	22	30	400 / 3 / 50	3 000	204	192	168	68	1	1 350 / 895 / 1 150	440
VPM 300	30	40	400 / 3 / 50	2 500	312	276	228	68	1 1/2	1 500 / 1 000 / 1 195	500
VPM 370	37	50	400 / 3 / 50	3 000	372	330	300	68	1 1/2	1 500 / 1 000 / 1 195	560
VPM 450	45	60	400 / 3 / 50	3 000	456	390	360	68	1 1/2	1 500 / 1 000 / 1 195	620
VPM 550	55	75	400 / 3 / 50	3 000	552	480	432	72	2	1 900 / 1 300 / 1 600	1200
VPM 750	75	100	400 / 3 / 50	3 000	750	660	570	72	2	1 800 / 1 360 / 1 664	1240
VPM 900	90	122	400 / 3 / 50	3 000	930	810	750	75	2	2 000 / 1 536 / 1 800	1900
VPM 1100**	110	150	400 / 3 / 50	3 000	1 170	990	930	75	DN 65	2 100 / 1 535 / 1 800	2000
VPM 1320**	132	180	400 / 3 / 50	3 000	1 380	1 200	1 100	78	DN 65	3 200 / 1 566 / 1 800	2510
VPM 1600**	160	220	400 / 3 / 50	3 000	1 590	1 380	1 230	80	DN 80	2 800 / 1 772 / 2 180	3200

(**) Su Ordinazione



* Stock réel sur : www.eolefrance.fr

Blocco di compressione sovradimensionato

MISTRAL 2S VPM2S

Compressori a vite
Doppio stadio
Velocità variabile
Trasmissione diretta
Motore a magneti permanenti
da 37 a 160 kW



Compressore a vite a Velocità Variabile: potenza ed efficienza con due blocchi a vite per una capacità ottimale, questo compressore sovradimensionato garantisce una produzione continua di aria compressa 24 ore su 24, anche negli ambienti più impegnativi.

MOTO-VARIATORE SINCRONO

- Il suo moto-variante sincrono a magneti permanenti regola la velocità in tempo reale, garantendo efficienza energetica e durata. La soluzione ideale per prestazioni industriali senza compromessi.

EFFICIENZA COSTANTE

- Il design dei nostri motori a magneti permanenti permette di mantenere la stessa efficienza a qualsiasi velocità di rotazione.
- Motore ad alto rendimento IE5



Doppio blocco di compressione



ÉOLE CONTROL II

	Kw	Cv	V / F / Hz	giri/mn	Portata aria m ³ /h versione			db(A) +/- 3 dB	Raccordi Ø	Dimensioni mm	Peso netto kg
					8 bar	10 bar	12 bar				
VPM2S 370	37	50	400 / 3 / 50	1500	426	362	249	72	2	1 800 / 1 400 / 1 800	1 100
VPM2S 450	45	60	400 / 3 / 50	1500	559	434	353	75	2	2 300 / 1 400 / 2 040	1 800
VPM2S 550	55	75	400 / 3 / 50	1500	702	558	432	75	2	2 300 / 1 400 / 2 040	2 000
VPM2S 750	75	100	400 / 3 / 50	1500	935	790	629	75	2	2 300 / 1 400 / 2 040	2 200
VPM2S 900	90	122	400 / 3 / 50	1500	1 169	934	786	75	DN 65	3 300 / 2 017 / 1 900	2 600
VPM2S 1100	110	150	400 / 3 / 50	1500	1 376	1 662	926	83	DN 65	3 300 / 2 017 / 1 900	2 800
VPM2S 1320	132	180	400 / 3 / 50	1500	1 631	1 462	1 156	83	DN 80	3 500 / 2 200 / 2 308	4 000
VPM2S 1600	160	220	400 / 3 / 50	1500	2 018	1 702	1 503	85	DN 80	3 500 / 2 200 / 2 308	4 200



* Stock réel sur : www.eolefrance.fr

LAZ'AIR LAZ

Compressori
16 bar per taglio laser
da 11 a 37 kW

La nostra gamma di compressori da 16 bar è progettata per garantire un'alimentazione d'aria affidabile, stabile e perfettamente adatta alle esigenze del taglio laser industriale.



ÉOLE CONTROL I OU II (SECONDO VERSIONE)

PRESTAZIONI E AFFIDABILITÀ

- Pressione stabile fino a 16 bar per tagli netti e regolari
- Design robusto derivato dalla nostra gamma Mistral
- Funzionamento continuo e manutenzione semplificata

TECNOLOGIA RINFORZATA

- Blocco a vite con 8 cuscinetti a sfere SKF
- Meno vibrazioni, maggiore durata
- Massima affidabilità in uso intensivo
- Motore ad alto rendimento IE5

EFFICIENZA ENERGETICA

- Consumo ottimizzato
- Produzione d'aria adeguata alla domanda



ÉOLE CONTROL I O II

IN STOCK ! *

	kW	Cv	V / F / Hz	bar	m ³ /h	db(A) +/- 3 dB	Raccordi Ø	Dimensioni L/l/h	Peso netto Kg
LAZ 11	11	15	400 / 3 / 50	16	54	68	1	1 160 / 786 / 1 000	420
LAZ 15	15	15	400 / 3 / 50	16	90	68	1	1 160 / 786 / 1 000	450
LAZ 22	22	30	400 / 3 / 50	16	132	70	1	1 300 / 880 / 1 160	520
LAZ 30	30	40	400 / 3 / 50	16	186	72	1 1/2	1 580 / 1 080 / 1 330	650
LAZ 37	37	50	400 / 3 / 50	16	228	72	1 1/2	1 580 / 1 080 / 1 330	680



* Stock réel sur : www.eolefrance.fr

RUBIS | OFL

Compressori
Spirali senza olio
da 2,2 a 14,8 kW

Un'aria 100% senza olio dedicata all'industria, all'agroalimentare, alle filiere lattiero-casearie e ad altri settori. Unità composte da uno o più moduli controllati dal software EOLE "multi-livello" 6090 che garantisce un funzionamento ottimizzato e continuo dell'insieme. La gamma RUBIS si distingue per il suo basso livello di rumore.



ARIA 100% PRIVA DI OLIO

- Secondo ISO 8573-1 Classe 0.
- Classe laboratorio e alimentare.

BASSO LIVELLO SONORO

- Basso livello sonoro a qualsiasi potenza selezionata.
- Questo compressore può essere installato vicino a una postazione di lavoro.

ÉOLE CONTROL I I S

- Sicurezza inversione fase, cambio automatico di pressione per esigenze specifiche.
- Multi-livello: fino a 10!



Blocco di compressione a spirali senz'olio

ESISTE IN VERSIONE OFL37 SU SERBATOIO CON ESSICCATORE D'ARIA EDX30



IN STOCK ! *

	kW	Cv	V / F / Hz	giri/mn	Portata aria m3/h versione		db(A) +/- 3 dB	Raccordi ø	Dimensioni L / l / h	Peso netto Kg
					8 bar	10 bar				
OFL 22	2,2	3	230 / 1 / 50	1 500	14,4	12	53	1/2	640 / 730 / 820	110
OFL 37	3,7	5	400 / 3 / 50	1 500	24,7	20,4	53	1/2	640 / 730 / 820	170
OFL 74	7,5	10	400 / 3 / 50	1 440	48	43,2	56	1/2	960 / 679 / 928	280
OFL 111	11	15	400 / 3 / 50	1 440	72,0	61,2	58	1/2	1 100 / 750 / 1 418	293
OFL 148	14,8	20	400 / 3 / 50	1 440	96	81,6	61	1	1 100 / 750 / 1 818	366



* Stock réel sur : www.eolefrance.fr

TOPAZE | HSC

Compresseurs
Spirales lubrifiées
2,2 et 4,5 kW

Una rivoluzione nel settore dell'aria compressa con il compressore a spirale lubrificata di ÉOLE, più semplice dei compressori a pistoni. Ci sono meno parti in movimento, il che riduce vibrazioni, rumore e manutenzione. Il modello HSC 3 è disponibile nella versione monofase da 230 volt, ideale per artigiani, officine, centri di revisione, laboratori di prototipazione, ecc. Questo compressore garantisce affidabilità, durata e un livello di rumore ridotto.



VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA HSC

- Basso livello di rumore.
- Prezzo di produzione.
- Semplicità di funzionamento.
- Costo di manutenzione.
- 2000 ore tra due revisioni.
- Ingombro a terra ridotto.

ÉOLE CONTROL I

- Sicurezza di inversione di fase, cambio automatico di pressione per esigenze specifiche.



Spirali lubrificate



ESISTE IN VERSIONE SU SERBATOIO 270L CON ESSICCATORE D'ARIA EDX30C



IN STOCK ! *

	kW	Cv	V / F / Hz	bar	m³/h	db(A) +/- 3 dB	Raccordi ø	Dimensioni L / l / h	Peso netto Kg
HSC 3 ⁽¹⁾	2,2	3	400 / 3 / 50	10	18	52	3/4	820 / 540 / 800	120
HSC 6	4,5	6	400 / 3 / 50	10	30	62	3/4	820 / 540 / 800	120

(1) Esiste à 230V monofase



* Stock réel sur : www.eolefrance.fr

PISTONI DB

Compressori
a Pistoni
da 1,5 kW / 2 CV
a 7,5 kW / 10 CV

Progettati per rispondere istantaneamente alle tue esigenze di aria compressa, offrono un'affidabilità eccezionale. Adatti a ambienti complessi, queste macchine sono anche ideali come supporto o riserva per compressori rotativi.



IN STOCK ! *

	kW	Cv	V / F / Hz	giri/mn	bar	V.restituito m³/h	Raccordi ø	Serbatoio Basamento	Dimensioni L/l/h	Peso netto Kg
DB 200 - 50L	1,5	2,0	230 / 1 / 50	1 445	10	15,6	1/2	50 L	911 / 382 / 691	53
DB 250 - 100V ⁽¹⁾	1,8	2,5	230 / 1 / 50	1 033	10	19	1/2	110 L	625 / 516 / 1 240	91
DB 300 - 100L ⁽¹⁾	2,2	3,0	230 / 1 / 50	1 086	10	25	1/2	100 L	1 202 / 428 / 859	78
DB 300 - 150V ⁽¹⁾	2,2	3,0	230 / 1 / 50	945	10	27	1/2	150 L	666 / 557 / 1 371	127
DB 300HP - 150V ⁽²⁾⁽⁴⁾	2,2	3,0	230 / 1 / 50	1 150	12,5	22	1/2	150 L	666 / 557 / 1 368	127
DB 300 - 200L ⁽¹⁾	2,2	3,0	230 / 1 / 50	1 086	10	25	1/2	200 L	1 405 / 506 / 973	104
DB 400 - 200 L	3,0	4,0	400 / 3 / 50	945	10	27	1/2 - 2	200 L	1 318 / 506 / 998	146
DB 500 - 270 L	4,0	5,5	400 / 3 / 50	920	10	42	1/2 - 2	270 L	1 563 / 460 / 1 054	158
DB 750	5,5	7,5	400 / 3 / 50	995	10	54	3/4	Basamento	1 006 / 601 / 672	155
DB 750 - 500 L	5,5	7,5	400 / 3 / 50	995	10	54	3/4	500 L	1 860 / 561 / 1 260	345
DB 1000	7,5	10,0	400 / 3 / 50	950	10	76	3/4	Basamento	1 006 / 601 / 672	170
DB 1000 - 500 L	7,5	10,0	400 / 3 / 50	950	10	76	3/4	500 L	1 860 / 561 / 1 276	352
DB 750DH - 300 L	5,5	7,5	400 / 3 / 50	820	15	39,6	3/4	300 L	1 550 / 600 / 1 200	180
DB 1000DH - 500 L ⁽²⁾	7,5	10,0	400 / 3 / 50	920	15	57,5	3/4	500 L	1 970 / 600 / 1 230	310
DB 1000EH - 500 L ⁽²⁾	7,5	10,0	400 / 3 / 50	920	15	56,3	3/4	500 L	1 970 / 600 / 1 230	310

(1) Esiste in 400V trifase. (2) Avvio Stella-Triangolo. (3) Su Serbatoio Verticale. (4) Alta Pressione



* Stock réel sur : www.eolefrance.fr

INSONORIZZATI DBS

Compressori
a Pistoni insonorizzati
da 2,2kW / 3CV
a 7,5kW / 10CV

Una soluzione semplice ed economica per una produzione affidabile di aria compressa. Questi compressori sono silenziosi, facili da mantenere. Possono essere installati vicino a una postazione di lavoro.



Uno standard unico per tutte le tue esigenze.
Un solo raccordo, compatibile con i principali standard mondiali (Italia, Europeo 7.2-7.4, ARO 210 Orion, ISO 6150 B 5.5mm), per un utilizzo semplice e universale.
(salvo DBS 500, DBS750, DBS1000)



**ESISTE IN KIT
CON SERBATOIO, TUBI
FLESSIBILI ED ESSICCATORE
D'ARIA EDX**

IN STOCK ! *

	kW	Cv	V / F / Hz	giri/mn	bar	V.restituito m³/h	db(A) +/- 3 dB	Raccordi ø	Serbatoio Basamento	Dimensioni L/l/h	Peso netto Kg
DBS 200 - 100L	1,5	2,0	230 / 1 / 50	1 445	10	15,6	70	1/2	100 L	1 105 / 430 / 1 020	90
DBS 300 - 100L ⁽¹⁾	2,2	3,0	230 / 1 / 50	1 086	10	25	72	1/2	100 L	1 105 / 430 / 1 020	100
DBS 300 - 200L ⁽¹⁾	2,2	3,0	230 / 1 / 50	1 086	10	25	72	1/2	200 L	1 342 / 506 / 1 124	160
DBS 500	4,0	5,5	400 / 3 / 50	920	10	42	72	3/4	Basamento	800 / 720 / 1 060	220
DBS 750	5,5	7,5	400 / 3 / 50	995	10	54	72	3/4	Basamento	850 / 750 / 1 130	240
DBS 1000	7,5	10,0	400 / 3 / 50	950	10	76	72	3/4	Basamento	850 / 750 / 1 130	250
DBS 750DH - 15 bar	5,5	7,5	400 / 3 / 50	820	15	39,6	70	3/4	Basamento	860 / 740 / 1 170	185
DBS 1000EH - 15 bar ⁽²⁾	7,5	10,0	400 / 3 / 50	920	15	55,8	70	3/4	Basamento	970 / 800 / 1 300	265

(1) Esiste in 400V trifase. (2) Avvio Stella Triangolo



* Stock réel sur : www.eolefrance.fr

MEDICALI OF

Compressori
a Pistoni senz'olio
1,5 kW / 2 CV

Compressori destinati agli usi medici, prodotti presso il nostro partner ITALIANO. Prodotti di alta gamma dotati di componenti 100% europei. Il serbatoio è rivestito con un materiale specifico per gli usi medici. Per eliminare le tracce d'acqua, l'apparecchio può essere dotato di un gruppo raffreddatore ed essiccatore (Versione RE).



IN STOCK ! *

	kW	Cv	V / F / Hz	giri/mn	bar	V.restituito m³/h	Vol. reale m³/h	db(A) +/- 3 dB	Raccordi Ø	serbatoio L	Dimensioni L/l/h	Peso netto Kg
EP 50 OF2P	1,5	2	230 / 1 / 50	1 400	8	19,8	10	72	3/8	50	40 / 83 / 69	45
EP 50 OF2P-RE (1)	1,5	2	230 / 1 / 50	1 400	8	17,4	8,7	72	3/8	50	40 / 94 / 69	56
EP 50 OF2P BOX	1,5	2	230 / 1 / 50	1 400	8	19,8	10	60	3/8	50	47 / 83 / 83	50
EP 50 OF2P RE BOX insonorisé (1)	1,5	2	230 / 1 / 50	1 400	8	17,4	8,7	60	3/8	50	50 / 93 / 83	62

(1) Con Raffreddatore ed Essiccatore.



* Stock réel sur : www.eolefrance.fr

OFP

Compressori
a Pistoni senz'olio
da 750 W / 1 CV
a 3 kW / 4 CV

Un'aria secca, 100% senza olio, sicura per l'ambiente. Questi compressori compatti vengono usati per lavori indoor e nei settori alimentare, sanitario, chimico, acquacoltura, ecc. Leggeri, mobili, flessibili, facili da mantenere. Il livello di rumorosità è straordinariamente basso.



Uno standard unico per tutte le tue esigenze.
Un solo raccordo, compatibile con i principali standard mondiali (Italia, Europeo 7.2-7.4, ARO 210 Orion, ISO 6150 B 5.5mm), per un utilizzo semplice e universale.

IN STOCK ! *

	W	Cv	V / F / Hz	giri/mn	bar	Volume L/mn	db(A) +/- 3 dB	Raccordi Ø	serbatoio L	Dimensioni L/l/h	Peso netto Kg
OFP 750-24L	750	1	230 / 1 / 50	1 400	8	125	55	3/8	24	596 / 284 / 601	16
OFP 1500-50L	1500	2	230 / 1 / 50	1 400	8	232	62	3/8	50	761 / 385 / 725	36
OFP 2x1500-100L	2x1500	2x2	230 / 1 / 50	1 400	8	360	65	3/8	100	931 / 515 / 809	80



* Stock réel sur : www.eolefrance.fr

TERMICI ECO / SC

Compressori
a Vite
Motore Termico
da 6,3 kW a 16,5 kW

Compressori a vite lubrificati ad alto flusso d'aria. La regolazione progressiva del flusso d'aria mantiene costantemente una pressione di esercizio tra 6 e 7 bar (7 e 8 a seconda dei modelli) e regola la potenza del motore in base al consumo d'aria degli strumenti pneumatici utilizzati. Permette un risparmio energetico, aumenta la durata del materiale ed evita l'uso di un ingombrante serbatoio d'aria compressa.

MOTORE TERMICO HONDA

- Questi motori sono conosciuti per la loro grande affidabilità e il loro livello di rumorosità eccezionale.

SEPARATORE DELL'OLIO

- I nostri compressori sono dotati di un separatore d'olio che garantisce un'aria di qualità impeccabile.

TRASPORTO

- Le ruote gonfiabili di grande diametro e la maniglia di movimentazione sovradimensionata facilitano lo spostamento e il trasporto.

RAFFREDDAMENTO

- I nostri compressori sono dotati di un sistema di raffreddamento avanzato. Il controllo della temperatura garantisce un'ottima durata.



	kW	Cv	Avvio	giri/mn	bar	Vol. reale m³/h	db(A) +/- 3 dB	Serbatoio L	Dimensioni L/l/h	Peso netto Kg
ECO 800 HDM	6,3	9	Manuale	2 500 - 3 500	6/7	48	97	5,3	82 / 56 / 61	69
ECO 800 HDE	6,3	9	Elettrico su batteria	2 500 - 3 500	6/7	48	97	5,3	82 / 56 / 61	79
ECO 1200 HDM	8,7	13	Manuale	2 400 - 3 500	7/8	72	97	6,1	82 / 56 / 61	80
ECO 1200 HDM	8,7	13	Elettrico su batteria	2 400 - 3 500	7/8	72	97	6,1	82 / 56 / 61	90
SC 1900 HDE	15,5	20	Elettrico su batteria	2 200 - 3 600	7/8	114	97	20	89 / 63,5 / 67	145
SC 2200 HDE	16,5	22	Elettrico su batteria	2 200 - 3 500	7/8	114	97	20	89 / 63,5 / 67	145

**+ DI 350 COMPRESSORI
DISPONIBILI SUL SITO
www.eolefrance.fr
IN MAGAZZINO SULLA NOSTRA PIATTAFORMA! ***





SERBATOI E TRATTAMENTO ARIA

SERBATOI D'ARIA

ACCIAIO ZINCATO

ACCIAIO VERNICIATO

ESSICCATORI D'ARIA

Essiccatore per refrigerazione | EDX

Essiccatore per refrigerazione | ESD-PRO

Essiccatore per assorbimento | MDD

Essiccatore per assorbimento | DA

SEPARATORI DI SPURGO

ESC



SERBATOI

ACCIAIO ZINCATO

Questi serbatoi sono realizzati per l'aria compressa. In base ai flussi e alla pressione, un volume di stoccaggio ben calibrato permetterà una migliore regolazione del compressore, il che porterà immediatamente a risparmi energetici e a una maggiore flessibilità d'uso.

VANTAGGI DEL SERBATOIO ZINCATO

- Protezione totale contro la corrosione interna: L'acqua di condensazione spesso ristagna nella parte bassa del serbatoio. La zincatura impedisce la formazione di ruggine, anche se lo scaricatore di condensa si guasta.
- Conservazione della qualità dell'aria e delle attrezzature: In assenza di ruggine interna, non c'è rischio che scaglie di ossido o particelle metalliche ostruiscano i filtri, blocchino le valvole elettriche o danneggino gli utensili pneumatici.
- Convenienza a lungo termine: Anche se l'investimento iniziale è più alto, la sua durata è decisamente superiore.
- Versatilità di installazione: Resiste perfettamente a ambienti aggressivi, umidi o a installazioni all'aperto sotto tettoia.

UN SCARICATORE È INDISPENSABILE

L'acqua condensata sul fondo del serbatoio deve essere evacuata quotidianamente.

ALTRI MODELLI SONO DISPONIBILI SU ORDINAZIONE



Volume L	Pressione bar	Dimensioni Ø / h	Raccordi Ø	Peso netto Kg
270	11	500 / 1648	1	74
270	16	500 / 1648	1	104
500	11	600 / 2600	2	119
500	16	600 / 2600	2	149
900	11	800 / 2140	2	198
1000	16	800 / 2350	2	249

Valvola di Sicurezza e Manometro non inclusi.

► Trovate tutti i KIT per serbatoio su:
www.eolefrance.fr
www.eole-italia.it



SERBATOI

Stock permanente
11 bar da 270, 500 a 900 L

ACCIAIO VERNICIATO

Il serbatoio d'aria verticale è la soluzione ideale per ottimizzare la vostra installazione. Conserva una grande quantità di aria per rispondere immediatamente ai picchi di consumo, mantenendo al contempo una pressione costante e un flusso regolare. Il suo ruolo è fondamentale per limitare gli avviamenti ripetuti del compressore, il che si traduce in significativi risparmi energetici e in una maggiore durata del tuo materiale.

VANTAGGI DEL SERBATOIO VERNICIATO

- I serbatoi verniciati ricevono una finitura con vernice poliuretanica o epossidica su uno strato di primer anticorrosione.
- Costo di acquisto ridotto: è la soluzione più accessibile economicamente, ideale per le PMI o per un'azienda con budget d'investimento limitati.
- Sufficiente per reti d'aria molto secche: se il vostro impianto dispone di un essiccatore ad aria a refrigerazione o ad adsorbimento posto a monte del serbatoio (il che evita che l'umidità raggiunga la cisterna), un serbatoio verniciato va benissimo.

UNO SCARICATORE È INDISPENSABILE

L'acqua condensata sul fondo del serbatoio deve essere eliminata quotidianamente.

ALTRI MODELLI SONO DISPONIBILI SU ORDINAZIONE



IN STOCK ! *

Volume L	Pressione bar	Dimensioni Ø / h	Raccordi Ø	Peso netto Kg
100	11	370 / 1213	3/4	31
150	11	396 / 1430	1	44
200	11	445 / 1557	1	55
270 *	11	500 / 1648	1	67
270 *	16	500 / 1648	2	101
500 *	11	600 / 2050	1	115
500 *	16	600 / 2050	2	145
900 *	11	800 / 2140	2	194

ESSICCATORI D'ARIA EDX

Essiccatore eco-logico
Filtrazione M e S (Gas R513a)

Questo essiccatore performante utilizza il gas R513a per un trattamento efficace dell'aria compressa, ideale per ambienti esigenti. Filtrazione M e S integrata per una qualità dell'aria ottimale.



VANTAGGI DEI ESSICCATORI EDX

Gli essiccatori sono dotati di 2 filtri integrati.

Le cartucce dei filtri sono collegate a un allarme.

(Fatta eccezione per EDX 0030C)

- Componenti di altissima qualità che garantiscono affidabilità e lunga durata.
- Dotato di pressostato per ventilatore Danfoss.
- Sensore di alta pressione collegato a una valvola Shrader.
- Dotato di scambiatore in acciaio inox.
- Manometro integrato

IN STOCK !

	Potenza max kW	Intensità max A	V / F / Hz	Raccordi Ø	Tipo di refrigerante	Dimensioni L / l / h	Peso netto kg
EDX 0030C	0.4	1.9	230 / 1 / 50	3/4	R513a	363 / 334 / 575	30
EDX 0030	0.4	1.9	230 / 1 / 50	3/4	R513a	620 / 320 / 590	38
EDX 0070	0.6	2.9	230 / 1 / 50	3/4	R513a	620 / 320 / 590	42
EDX 0100	0.6	3.3	230 / 1 / 50	1	R513a	620 / 320 / 590	45
EDX 0130	0.6	3.3	230 / 1 / 50	1	R513a	620 / 320 / 590	55
EDX 0210	0.7	3.5	230 / 1 / 50	1	R513a	930 / 500 / 820	75
EDX 0400	0.9	4.6	230 / 1 / 50	1"1/2	R513a	930 / 500 / 820	80
EDX 0470	1.3	6.6	230 / 1 / 50	1"1/2	R513a	930 / 500 / 820	82
EDX 0600	3.1	15.7	230 / 1 / 50	2	R513a	1025 / 616 / 840	130
EDX 0830	3.2	16.1	230 / 1 / 50	2	R513a	1025 / 616 / 840	144

► Kit di manutenzione in stock
su: www.eolefrance.fr
www.eole-italia.it

Filtrazione M (micronica)
a 1 micron + eliminazione
dei vapori d'olio a 0,6 micron

Filtrazione S (submicronica)
a 0,01 micron + eliminazione
dei vapori d'olio a 0,01
micron

► Kit EDX



► Kit ESD



* Stock réel sur : www.eolefrance.fr

ESSICCATORI D'ARIA ESD-PRO

Essiccatore con
Filtrazione M e S
(Gas R513a)

Dotato della tecnologia a gas 513a, questo
asciugatore garantisce un'asciugatura affidabile con
filtrazione M e S, adatta ad applicazioni che
richiedono un controllo preciso dell'umidità.



VANTAGGI DEI DRIER ESD-PRO

I drier ESD sono dotati di 2 filtri integrati.

- Facile da installare e salva spazio grazie ai filtri integrati.
- Ottimo rapporto qualità-prezzo!

	Capacità Nm³/h	V / F / Hz	Raccordi Ø	Quantità e tipo di filtro	Kit di ricambio per l'elemento filtrante	Perdita di carico mbar	Tipo di controllore	Dimensioni L / l / h
ESD-PRO 25	23	230 / 1 / 50	1/2	1*GKON65X+1*GKON65Y	MKON65 KIT	100	Digi-Pro	372 / 369 / 792
ESD-PRO 40	38	230 / 1 / 50	1/2	1*GKON65X+1*GKON65Y	MKON65 KIT	150	Digi-Pro	372 / 369 / 792
ESD-PRO 55	53	230 / 1 / 50	1/2	1*GKON65X+1*GKON65Y	MKON65 KIT	250	Digi-Pro	372 / 369 / 792
ESD-PRO 70	70	230 / 1 / 50	1/2	1*GKON65X+1*GKON65Y	MKON65 KIT	220	Digi-Pro	372 / 369 / 792
ESD-PRO 100	100	230 / 1 / 50	3/4	1*GKON155X+1*GKON155Y	MKON155 KIT	90	Digi-Pro	454 / 473 / 932
ESD-PRO 160	155	230 / 1 / 50	3/4	1*GKON155X+1*GKON155Y	MKON155 KIT	195	Digi-Pro	454 / 473 / 932
ESD-PRO 190	190	230 / 1 / 50	3/4	1*GKON155X+1*GKON155Y	MKON155 KIT	285	Digi-Pro	454 / 473 / 932
ESD-PRO 210	210	230 / 1 / 50	11/2	1*GKON405X+1*GKON405Y	MKON405 KIT	195	Digi-Pro	556 / 556 / 975
ESD-PRO 310	305	230 / 1 / 50	11/2	1*GKON405X+1*GKON405Y	MKON405 KIT	285	Digi-Pro	556 / 556 / 975
ESD-PRO 380	375	230 / 1 / 50	11/2	1*GKON405X+1*GKON405Y	MKON405 KIT	175	Digi-Pro	556 / 556 / 975
ESD-PRO 500	495	230 / 1 / 50	2	1*GKON805X+1*GKON805Y	MKON805 KIT	275	Digi-Pro	648 / 678 / 1277
ESD-PRO 620	623	230 / 1 / 50	2	1*GKON805X+1*GKON805Y	MKON805 KIT	215	Digi-Pro	648 / 678 / 1277
ESD-PRO 930	930	230 / 1 / 50	2	1*GKON805X+1*GKON805Y	MKON1205 KIT	135	Digi-pro	947 / 727 / 1500
ESD-PRO 1200	1 200	230 / 1 / 50	2	1*GKON805X+1*GKON805Y	MKON1205 KIT	170	Digi-pro	947 / 727 / 1500

ESSICCATORI D'ARIA MDD

Essiccatore per
Assorbimento Compatto

Il design modulare e leggero dei nuovi essiccatori porta un concetto completamente nuovo nella tecnologia dell'aria compressa, offrendo una totale flessibilità di installazione per soddisfare esigenze specifiche.

VANTAGGI DEI ESSICCATORI MDD

Gli essiccatori MDD vengono forniti con 3 filtri, 2 da installare a monte dell'apparecchio (grado 1 micron + grado 0,01 ppm), l'ultimo da installare all'uscita dell'essiccatore d'aria per recuperare le polveri del disidratante. Gli essiccatori d'aria compressa della gamma MDD sono progettati per rimuovere l'umidità utilizzando la tecnologia appropriata per ottenere punti di rugiada sotto pressione a -40°C (e opzionalmente a -70°C).

	Volume entrata		Raccordi	V / Hz	Dimensioni	Peso
	m³/h	l/sec	Ø		L / l / h	kg
MDD3	5	1,39	1/2	80-240 / 50-60	325 / 255 / 445	16,5
MDD5	10	2,27	1/2	80-240 / 50-60	325 / 255 / 520	19
MDD10	20	5,56	1/2	80-240 / 50-60	325 / 255 / 800	27
MDD15	25	6,95	1/2	80-240 / 50-60	375 / 270 / 705	31
MDD20	35	9,72	1/2	80-240 / 50-60	375 / 270 / 1010	41,5
MDD25	45	12,5	1/2	80-240 / 50-60	375 / 270 / 1160	47,5
MDD30	50	13,89	1/2	80-240 / 50-60	375 / 270 / 1415	53,5
MDD40	70	19,44	1 1/2	80-240 / 50-60	425 / 290 / 1280	65
MDD50	85	23,61	1 1/2	80-240 / 50-60	425 / 290 / 1430	71,5
MDD60	100	27,78	1 1/2	80-240 / 50-60	425 / 290 / 1790	82,5
MDD75	130	36,11	1 1/2	80-240 / 50-60	355 / 555 / 1410	120
MDD100	170	47,22	1 1/2	80-240 / 50-60	355 / 555 / 1565	133
MDD120	200	55,56	1 1/2	80-240 / 50-60	355 / 555 / 1875	152
MDD180	300	83,33	1 1/2	80-240 / 50-60	355 / 695 / 1620	186
MDD240	400	111,11	1 1/2	80-240 / 50-60	355 / 835 / 1620	233,5



Sonda igrometrica opzionale

ESSICCATORI D'ARIA DA

Essiccatore
per Assorbimento

Essiccatore per assorbimento per un trattamento dell'aria ultra-secca, particolarmente adatto alle applicazioni sensibili dove un basso livello di umidità è cruciale.

VANTAGGI DEI ESSICCATORI DA

Gli essiccatori ad aria compressa della gamma DA sono progettati per rimuovere l'umidità utilizzando la tecnologia appropriata per ottenere punti di rugiada a pressione di -40°C (e opzionalmente di -70°C)

- Costi energetici ridotti
- Prodotto Plug and Play
- Rumore limitato
- Installazione e manutenzione facili
- Sonda igrometrica opzionale

Tutti gli essiccatori DA sono dotati di serie di un controller digitale che gestisce il funzionamento e la commutazione delle elettrovalvole per invertire il funzionamento di ogni colonna e garantire continuamente all'utente e al processo la fornitura continua di aria secca.

IN STOCK !

	Volume aria		Filtrazione	Raccordi	Dimensioni	Peso
	m³/h	scfm		Ø	L / l / h	Kg
DA 001	75	44	CF 008 M-S-P	1/2" G	840 / 245 / 1865	90
DA 002	95	56	CF 012 M-S-P	1/2" G	840 / 245 / 1865	90
DA 003	170	100	CF 020 M-S-P	1" G	1010 / 335 / 1780	150
DA 004	230	136	CF 034 M-S-P	1" G	1010 / 335 / 1780	150
DA 005	340	201	CF 034 M-S-P	1" 1/2 G	1280 / 405 / 2140	250
DA 006	420	248	CF 051 M-S-P	1" 1/2 G	1280 / 405 / 2140	250



SEPARATORE DI SCARICO

ESC

I separatori ESC sono progettati per separare efficacemente l'olio dai condensati prodotti dai sistemi di compressori. Grazie a un processo di separazione a più fasi, gli ESC indirizzano i condensati attraverso vari stadi di filtrazione. Durante questo passaggio, l'olio viene filtrato da diversi elementi di filtrazione specializzati.



VANTAGGI DEI DECANTATORI DI SCARICO ESC

- Materiale del corpo: Polietilene (PE), completamente riciclabile
- Indicatore visivo di stato per monitorare la durata degli elementi filtranti
- Kit di prova incluso
- Rubinetto di servizio
- Indicatore di trabocco
- Valore del residuo: <10 ppm
- Certificazione: DIBT, conforme alla norma EPA
- Separazione efficace di oli minerali, sintetici ed emulsioni stabili
- Raccordi in ottone per un'installazione e manutenzione rapide

► KIT per la Manutenzione a stock
su: www.eolefrance.fr
www.eole-italia.it

Gli elementi assorbenti ESC garantiscono un'assorbimento ottimale dei lubrificanti grazie a fibre appositamente trattate.



IN STOCK !*

	Capacità max del compressore in m³/h	Assorbimento max d'olio	Connessione	
			entrata	uscita
ESC 120	120	2 L	1/2	1/2
ESC 300	300	5 L	1/2	1
ESC 600	600	10 L	1/2	2 x 1
ESC 1200	1200	15 L	1/2	2 x 1
ESC 1800	1800	25 L	1/2	2 x 1

* Stock réel sur : www.eolefrance.fr

OLIO PER COMPRESSORI

ÉOIL

ÉOLE FRANCE utilizza **armorine**
Olio Made in Bretagne



VANTAGGI DEGLI OLI ÉOIL:

Adatto a tutti i tipi di compressori ÉOLE.

- Ideale per ambienti di servizio esigenti.
- Sistemi di trasferimento di calore: funziona come fluido termovettore ad alta stabilità termica e a pressione atmosferica.
- Eccellente resistenza all'ossidazione: protegge le apparecchiature prolungandone la durata.
- Prestazioni durature: garantisce protezione dall'usura, dall'ossidazione e dagli agenti ruggine/corrosione.
- Elevata stabilità termica: mantiene le sue proprietà ad alte temperature con un alto punto di infiammabilità.
- Proprietà anti-schiuma: garantisce un funzionamento fluido ed efficiente.

IN STOCK !*

	Tipologia	Utilizzo
ÉOIL 2000	Minerale	Compressori a Vite
ÉOIL 3000	Semi Sintetico	Compressori a Vite
ÉOIL 4000	Sintetico	Compressori a Vite
ÉOIL 100	Minerale	Compressori a Pistoni
ÉOIL 150	Minerale	Compressori a Spirali
ÉOIL ALIMENTARE	Alimentare	Compressori a Vite



* Stock réel sur : www.eolefrance.fr

ECONOMIE D'ENERGIA



Contatore connesso
IO-Link

CONTATORE D'ARIA COMPRESSA CONNESSO 4-IN-1

Ottimizza la gestione della tua rete di aria compressa con un contatore 4-in-1 che misura simultaneamente il flusso, la pressione, la temperatura e il totalizzatore. Il suo sensore di pressione integrato permette di monitorare la pressione di esercizio e di rilevare le perdite di carico, mentre la misura precisa del flusso facilita l'identificazione delle perdite e il monitoraggio dei consumi.

Grazie a questa soluzione tutto-in-uno, riduci i costi di acquisto, installazione e manutenzione, migliorando allo stesso tempo l'efficienza energetica dei tuoi impianti. I dati possono essere visualizzati sul display TFT integrato e trasmessi tramite IO-Link.

La soluzione ideale per una gestione efficace e sostenibile dell'energia, soprattutto nel rispetto della norma DIN EN ISO 50001.



VALVOLE PILOTATE – AIR-SAVER

L'AIR-SAVER automatizza l'apertura e la chiusura della rete di aria compressa in base agli orari di produzione. Installato dopo il serbatoio a pressione, permette di limitare le perdite d'aria dovute alle fughe fuori produzione e di ridurre il consumo di energia.

Una soluzione semplice, economica e rapidamente redditizia.

PERIFERICHE E PARTI DI RICAMBIO

**+ DI 20.000 PEZZI IN MAGAZZINO
SULLA NOSTRA PIATTAFORMA! ***



BLOCCO DI COMPRESSIONE

- * Vite
- * Spirale
- * Pistone



CONTROLLORI

- * EOLE CONTROL I
- * EOLE CONTROL II
- * EOLE CONTROL II S



RICAMBI ORIGINALI



SCARICATORI

- * Scaricatore a galleggiante
- * Scaricatore temporizzato
- * Scaricatore capacitivo BEKOMAT
- * Scaricatore capacitivo SD



MANUTENZIONE

- * Filtri
- * KIT Manutenzione



FLESSIBILI

- * Diametro: da 1/2" a 2"
- * Lunghezza: 1mt. / 1,5mt. / 2mt.
- * Prolunga disponibile



Il Vostro Distributore EOLE ITALIA:

* Stock au 01/09/2026 - Caractéristiques et photographies non contractuelles susceptibles d'évoluer
070926 - www.dopamine-communication.com



**SEMPLICE
AFFIDABILE
EFFICACE**

ÉOLE ITALIA Compressori
Via A. Grandi, 6
20831 Seregno (MB)
Tel.: +39.339.733 6361
www.eole-italia.it
eole.italia@gmail.com



www.eole-italia.it
www.eolefrance.fr